



## Verificación de insertos farmacéuticos



### Desafío

Los encartes de las cajas farmacéuticas deben verificarse e identificarse antes de sellar el paquete para garantizar que se entregue la documentación precisa al cliente.

Para realizar esta inspección de manera rápida y eficiente, el código de la matriz de datos en la documentación se lee y verifica antes del proceso de empaque final.

### Solución

Un sensor iVu BCR está montado de 8 a 12 pulgadas por encima de un transportador de frascos de pastillas en caja que contienen un inserto de información médica. El lector de códigos de barras industrial iVu BCR lee un código de matriz de datos en el inserto para verificar que coincida con el producto en la línea de empaque.

Cuando una caja que contiene un inserto incorrecto o ningún inserto pasa por el área de inspección de iVu BCR, el iVu detecta esta condición de falla y envía una alarma de salida a la línea de producción.

### Productos Destacados

### Industrias relacionadas

Farmacéutica y Médica



Banner Engineering Corp. | 9714 Tenth Avenue North | Minneapolis, MN 55441 | Estados Unidos de America